



机能模块使用时的注意事项

必须遵守的事项

1. 水或油等液体以及金属粉末等与产品的直接接触会对产品造成损害，因此请勿使用。
2. 如果印加电压超过最大使用电压，将会造成产品烧毁或受到损害，因此请勿印加超过最大使用电压的电压。
3. 在有活性气体、强电场、放射线的环境下，产品将会出现明显的特性劣化，因此请避免在该等环境下使用。

使用注意事项

1. 请在使用温度范围以内的温度下使用本产品。
2. 请在工作电压、电流以下使用本产品。
3. 对于产品的发热、在可能的环境下，请通过强制空冷、自然空冷等进行冷却。
4. 请勿对引线施加规定以上的压力。
5. 除螺丝固定部位等指定场所以外，请在不承受应力的状态下使用本产品。
6. 焊接温度为260°C、5秒以下，随后，请立即恢复常温。(请勿将主体上的焊料融化。)
7. 根据使用环境及使用条件的不同，可靠性也会发生变化，安装后，请实施可靠性试验进行质量检查。
8. 请按照各个品号的交货仕様书使用本产品。
9. 使用时，请做好安全设计，避免出现人身伤害发生火灾等的事故。

保管注意事项

1. 本产品要在常温、常湿、常压的环境下保管。